



QUADROS ATS

Quadros ATS de regulação e transferência automática da alimentação energética

Os quadros ATS, com placas de controlo, monitorizam a tensão AC de entrada do fornecimento energético. Ao detectar interrupção no fornecimento principal (ou subtensão/sobretensão, subfrequência/sobrefrequência) o modulo envia um sinal para o grupo gerador iniciar. Uma vez o grupo gerador iniciado, o quadro ATS troca automaticamente a entrada de energia principal pela produzida no grupo gerador.

CODIGO	KVA / 400V-3Ph	In - Contactor	Dimensões mm Alt. x Larg. x Prof.	Fixação
QE.ATL10.25P4	17	25	500X400X200	Parede
QE.ATL10.32P4	22	32	500X400X200	Parede
QE.ATL10.45P4	31	45	500X400X200	Parede
QE.ATL10.56P4	38	56	500X400X200	Parede
QE.ATL10.90P4	62	90	600X400X200	Parede
QE.ATL10.110P4	75	110	600X400X200	Parede
QE.ATL10.125P4	86	125	600X400X200	Parede
QE.ATL10.160P4	111	160	800X600X250	Parede
QE.ATL10.250P4	173	250	800X600X250	Parede
QE.ATL10.275P4	190	275	800X600X250	Parede

Quadro Transferência Cargas ATL 10



CODIGO	KVA / 400V-3Ph	In - Inversor Motorizado	Dimensões mm Alt. x Larg. x Prof.	Fixação
QE.ATL10.400P4	277	400	1000X600X300	Parede
QE.ATL10.630P4	437	630	1200X800X300	Parede
QE.ATL10.800P4	555	800	1200X800X300	Parede



INN ALL[®]
Engineering Solutions

CODIGO	KVA / 400V-3Ph	In - Contactor	Dimensões mm Alt. x Larg. x Prof.	Fixação
QE.ATL600.25P4	17	25	500X400X200	Parede
QE.ATL600.32P4	22	32	500X400X200	Parede
QE.ATL600.45P4	31	45	500X400X200	Parede
QE.ATL600.56P4	38	56	500X400X200	Parede
QE.ATL600.90P4	62	90	600X400X200	Parede
QE.ATL600.110P4	75	110	600X400X200	Parede
QE.ATL600.125P4	86	125	600X400X200	Parede
QE.ATL600.160P4	111	160	800X600X250	Parede
QE.ATL600.250P4	173	250	800X600X250	Parede
QE.ATL600.275P4	190	275	800X600X250	Parede

Quadro Transferência Cargas ATL 600



CODIGO	KVA / 400V-3Ph	In - Inversor Motorizado	Dimensões mm Alt. x Larg. x Prof.	Fixação
QE.ATL600.400P4	277	400	1000X600X300	Parede
QE.ATL600.630P4	437	630	1200X800X300	Parede
QE.ATL600.800P4	555	800	1200X800X300	Parede



INN ALL[®]
Engineering Solutions

CODIGO	KVA / 400V-3Ph	In - Contactores	Dimensões mm Alt. x Larg. x Prof.	Fixação
QE.ATS.25P4	17	25	400X400X200	Parede
QE.ATS.32P4	22	32	400X400X200	Parede
QE.ATS.45P4	31	45	400X400X200	Parede
QE.ATS.56P4	38	56	400X400X200	Parede
QE.ATS.90P4	62	90	500X400X200	Parede
QE.ATS.110P4	75	110	500X400X200	Parede
QE.ATS.125P4	86	125	500X400X200	Parede
QE.ATS.160P4	111	160	800X600X250	Parede
QE.ATS.250P4	173	250	800X600X250	Parede
QE.ATS.275P4	190	275	800X600X250	Parede

CODIGO	KVA / 400V-3Ph	In - Inversor Motorizado	Dimensões mm Alt. x Larg. x Prof.	Fixação
QE.ATS.400P4	277	400	1000X600X300	Parede
QE.ATS.630P4	437	630	1200X800X300	Parede
QE.ATS.800P4	555	800	1200X800X300	Parede

Quadro transferência de cargas fornecido com seletor de 3 posições (Gerador manual - Automático - Rede manual) e sinalizadores de led para indicação da carga selecionada.

